

RECORDATORIO IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

JUEGOS DE SIERRAS CIRCULARES DE 184 MM (7 1/4") PORTER-CABLE® MAG-SAW™


En determinadas circunstancias, es posible que el protector inferior quede abierto durante algunas operaciones.

PRODUCTS AFFECTED:

Número de modelo	Descripción	Rango del número de serie afectado
324MAG	Juego MAG-SAW™ derecho de hojas Quik-Change™ de 184 mm (7 1/4")	010001 hasta 108962
325MAG	Juego MAG-SAW™ derecho de hojas Quik-Change™ de 184 mm (7 1/4") con freno eléctrico	010001 hasta 014712
423MAG	Juego MAG-SAW™ izquierdo de hojas Quik-Change™ de 184 mm (7 1/4")	010001 hasta 100371
424MAG	Juego MAG-SAW™ izquierdo de hojas Quik-Change™ de 184 mm (7 1/4") con freno eléctrico	010001 hasta 012690



Número de modelo Número de serie



Letra "T"
estampada
debajo del
mango

El producto reparado tendrá una letra "T" estampada en la parte inferior del mango, cerca del cable. El producto reparado en el paquete original tendrá un adhesivo redondo y verde cerca de la etiqueta UPC, ubicada en la parte superior del manguito de cartón que rodea el juego.

Si su sierra está dañada, DEJE DE USARLA DE INMEDIATO y llame a la línea gratuita de PORTER-CABLE® al

1-800-949-7930

entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., hora central, de lunes a viernes. O bien, visite www.porter-cable.com para conocer la ubicación de un centro de mantenimiento a fin de obtener inspección y reparación gratuitas, en caso de ser necesario.

PCB-0717